

### **CARACTERÍSTICAS**

- Especial ventanas y puertas correderas.
- Fácil colocación.
- La versión adhesiva tiene un adhesivo de muy alta calidad. No deja cercos.



### **INSTALACIÓN**

1º Medir el alto de la ventana o de la puerta corredera.

2º En la versión de carril solo hay que quitar el burlete antiguo e introducir el nuevo en su sitio correspondiente.

En la versión adhesiva, se quita el protector y se adhiere, en el borde de la ventana o puerta, comprobando que cuando esta esté cerrada, no quedan aberturas por donde pasar el aire.