

P. PIAÇABA + P. ROLOS DE PÉ CRISTINA – Ref 110

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: Para facilitar convém olhar para a foto

- 1- Com o parafuso M10, apertar as bases (a pintada e a cromada) ao varão de madeira .
Nota: Os pernos onde vai encaixar o P. Piaçaba ficam mais próximos da base**
- 2- Roscar na outra extremidade da madeira o veio de alumínio**
- 3- Encaixar os 3 braços no veio colocando por baixo dos braços (a seguir à madeira) um anel red 19x24 mm .Colocar outro anel entre cada um dos braços.**
- 4- Roscar topo de madeira no veio.**
- 5- Encaixar tubo de P. Piaçaba nos pernos laterais da madeira.**

P. PIAÇABA + P. ROLOS DE PÉ CRISTINA – Ref 110

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: Para facilitar convém olhar para a foto

- 1- Com o parafuso M10, apertar as bases (a pintada e a cromada) ao varão de madeira .
Nota: Os pernos onde vai encaixar o P. Piaçaba ficam mais próximos da base**
- 2- Roscar na outra extremidade da madeira o veio de alumínio**
- 3- Encaixar os 3 braços no veio colocando por baixo dos braços (a seguir à madeira) um anel red 19x24 mm .Colocar outro anel entre cada um dos braços.**
- 4- Roscar topo de madeira no veio.**
- 5- Encaixar tubo de P. Piaçaba nos pernos laterais da madeira.**